^{寿命モニター付き} 計装信号用避雷器

Model

RK-24M RK-24MZ

■ 形式

RK-24MZ- なし:通報出力なし DC24V系 - Z:通報出力付き - 寿命モニター付き

■ 用途

電流信号 DC4-20mA専用

■ 対応規格

JIS C 5381-21準拠 カテゴリC2, D1 RoHS指令適合

■ 性能

形 式		RK-24M	RK-24MZ	
通報出力機能		通報出力なし	通報出力付き	
最大連続使用電圧 U c		3 2 V		
動作開始電圧	線間	$32 \sim 38 \text{ V}$	$34 \sim 40 \text{ V}$	
	各線接地間	±500VDC以下		
防護レベル (制限電圧) Up	線間	6 2 V (8/20μs)		
	各線接地間	250V (8/20μs)		
サージ電流耐量(1回線にて)		6,000A (8/20μs)		
漏れ電流	線間	5 μ Α以下 (最大連続使用電圧にて)		
	各線接地間	僅少		
最大負荷電流		1 0 0 m A		
モニターランプ (LED)		ライン間 50~60μA にて赤色微発光		
通報出力 オープンコレクター 耐電圧 ラインー通報出力間		DC50V100mA(抵抗負荷) AC2000V 1分間		

■ 設置仕様

使用温度範囲:-10~+60℃

使用湿度範囲:5~90%RH以下(結露しないこと)


寸 法:W22×H71×D67

重 量:約65g

■ 特長

- ・通報出力端子付き (RK-24MZ)
- ・シンプルなモニター回路(漏れ電流による発光)
- 寿命がモニターランプで判断できる。
- ・DINレールに取り付け可能です。
- ・並列接続で追加取り付け工事も簡単です
- 専用電源不要です。

■ ブロックダイヤグラム



G:ギャップ式吸収素子 ZD:シリコン吸収素子 Z:酸化亜鉛吸収素子 PC:フォトカプラ L1, L2:サージ側ライン端子

D1, D2:保護側ライン端子 E:接地端子(D種接地) FG:フレーム グランド A+, A-:通報出力端子

※ 寿命モニター(LED):正常時は無色です。劣化時は赤色に 発光しますので更新時期としてください。

ランプの点灯状態の詳細は補足版を参照してください。

■ ソケット仕様 (標準付属品)

式: PYF08A-S 诰:プラグイン構造


接続方式: M3ねじ端子接続(締付トルク1.2N・m以下)


端子ねじ材質 : 鉄にクロメート

ハウジング材質:黒色プラスチック (難燃性)

付: 直取付けまたはDINレール取付け(35mm巾)

■ 外形寸法図 (単位: mm)





(4) (1) 5 8 0 9 短絡板(付属)

13-14 短絡用

端子 名称	番号	符号
ライン保護側	8 5	D 1 D 2
ライン サージ側	12 9	L 1 L 2
接地	13-14	Е
* 通報	4	A+ A-

*RK-24MZOA




取扱説明書

サージハンター Rシリーズ 寿命モニター付き **計装信号用**避雷器


Model RK-24M RK-24MZ

本器は、ライン間に特別機能としてサージ通過時やサージ吸収素子の劣化を目視できるモニターランプがあります。通報出力を利用して一般のカウンタに接続して雷サージ通過回数の把握や無人施設での通報はテレメータに接続して遠方監視するなど応用ができます。本器をより効果的にご使用いただくため、事前に下記の事項をご確認ください。

■ 各部名称 (単位: mm)




■ 効果的な渡り配線




保護したい機器のフレームグランド端子FGを 避雷器の端子Eに接続してからパネル接地端子 に接続すると、被保護機器には雷サージが及ば ないようになります。

■ 効果的なシールド端対策



■ 結線図と応用例



■ 接続方法

- 1) 端子12と5を+極にて接続してください。
- 2)接地線はできる限り最短距離にて接続してください。線サイズは2mm²以上にておこなってください。
- 3) 予備線やシールド非接地端の対策もご検討願います。誘導雷対策としては両端接地が最適ですが、現場によりできない場合があります。シールド用避雷器 SC-E270 をお勧めいたします。

■ 使用上の注意事項

- 1) 取り付け時、形式の確認をおこなってください。ソケットにエレメントの形式を表示しています。
- 2) 設備の絶縁・耐圧試験は、エレメント部をはずしておこなってください。 ラインと接地間の放電開始電圧が試験電圧よりも低いので漏れ電流により不良と見誤ることがあります。
- 3) 本器はラインと接地間の漏れ電流は表示していません。

■ 定期点検の方法


- ・避雷器専用の簡易チェッカーCLA-2000(2000V用)をご使用ください。
- ・わからない間に誘導雷サージを受けている場合があります。雷シーズンの前後年2回位、定期点検の実施をお勧め致します。 交換用避雷器の手配中に被保護機器がサージを受けて破損することも考えられます。予備品の在庫をお勧め致します。

■ 保証期間

仕様範囲および正常な使用状態で製造上の故障と認められる場合、1年間とします。 ただし、製品の故障や不具合などによる付随的損害の補償については、その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

■ 漏れ電流モニター回路特性

試験回路



データ例

(V) 20-

10-

0

ライン電圧 E (V)	漏れ電流 I	モニター 表示状態	通報出力
0	0	透明	OFF
1 0	0.12		
1 5	0.24		
2 0	0.43		
2 5	1.03		
3 0	2.65	\ 	
3 5	14.3	微発光(赤色)	
38.4	59.0	赤色判断確実	
39.0	85.7		
40.0	160		V
41.0	285		ON
42.0	424		
42.9	1000	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	V

100

200

試験部品

-> 漏れ電流 Ι_Ι (μA)

500 600 700 800

高輝度LED フォトカプラ

サージ吸収素子 ZNR 14D390


DC4~20mAの1%を異常値とし 1~2%の間で通報をおこないます。 モニターは予告として漏れ電流の発生後 わずか数十マイクロアンペアにて判断できる 赤色の表示となります。

900 1000 1100 1200


300 400

■ 応用例 1


本来の使い方は避雷器が寿命となった場合、漏れ電流が生じますので、その漏れ電流でLEDを発光させて通報としています。 端子4番と1番間はオープンコレクタのON出力となります。



■ 応用例2 テレメータに入力して遠方の監視室に故障の通報する



■応用例3 市販のトータルカウンタに入力してサージの侵入回数を観察する。



カウンタは1kHz以上の 対応可能な仕様をお薦めします。 カウント数をセーブしたいときは 30Hz等を使用すると良いでしょう。